

CS-HDM4X1ASW4 Hex Codes

1:

0000 006D 0022 0002 0158 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016  
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 0016 0016 0016 0016  
0016 0016 003F 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016  
003F 0016 003F 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
05D7 0158 0055 0016 0E36

2:

0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016  
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 0016 0016 003F 0016  
0016 0016 003F 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016  
0016 0016 003F 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
05D6 0157 0055 0016 0E34

3:

0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016  
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 0016 0016 0016 0016  
003F 0016 003F 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016  
003F 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
05D6 0157 0055 0016 0E34

4:

0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015  
0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015  
003F 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 0015 0015 003F 0015  
003F 0015 003F 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015  
0015 0015 0015 0015 0015 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015 003F 0015  
05D6 0157 0055 0015 0E34

ARC/Input Audio (Toggle):

0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016  
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 0016 0016 003F 0016  
0016 0016 0016 0016 003F 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016  
0016 0016 003F 0016 003F 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
05D6 0157 0055 0016 0E33

Mute (Toggle) Not recommended:

0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016  
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 0016 0016 003F 0016  
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016  
0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
05D6 0157 0055 0016 0E34

Power (Toggle) Not recommended:

0000 006D 0022 0002 0157 00AB 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016  
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 0016 0016 0016 0016  
0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 0016 003F 0016  
003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016 003F 0016  
05D6 0157 0055 0016 0E33